


CONOCE TU ECHO POP



CONFIGURA TU ECHO POP



1. DESCARGA LA APP DE ALEXA DESDE TU TIENDA DE APLICACIONES

Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Amazon existente o crea una cuenta nueva.

Nota: Asegúrate de activar la función Bluetooth de tu teléfono y de tener lista tu contraseña de wifi.



2. ENCHUFA EL ECHO POP

Utiliza el adaptador de corriente incluido. La barra de luz del dispositivo se iluminará de color azul y empezará a girar. Después de alrededor de un minuto, Alexa te dirá que completes la configuración desde la app.



3. SIGUE LOS PASOS DE LA CONFIGURACIÓN EN LA APP

Si no se te pide que configures el dispositivo después de abrir la app de Alexa, toca el icono de Más para agregarlo manualmente.

La app de Alexa te ayuda a aprovechar al máximo el Echo Pop. Úsala para configurar la función de llamadas y mensajes, así como administrar tus opciones de música, listas, configuración y noticias.

Para obtener ayuda y resolver problemas, ve a la sección Ayuda y comentarios en la app de Alexa o visita www.amazon.com/devicesupport.

INFORMACIÓN SOBRE LA BARRA DE LUZ

De manera predeterminada, Alexa no comienza a escuchar hasta que el dispositivo Echo te oiga decir "Alexa".



AZUL

Alexa está escuchando.



ROJO

El micrófono está apagado. Alexa no puede oírte.



ANARANJADO

Tu dispositivo está en modo de configuración o está intentando conectarse a Internet.



MORADO

El dispositivo está en modo no molestar. Durante la configuración inicial del dispositivo, el color morado muestra si hay problemas de wifi.



AMARILLO

Tienes una nueva notificación. Di: "Alexa, lee mis notificaciones".



VERDE

Tienes una llamada entrante. Di: "Alexa, contesta la llamada".

PRIVACIDAD Y ASISTENCIA



CONTROLES DE PRIVACIDAD

Apaga los micrófonos presionando el botón para activar y desactivar los micrófonos.



ADMINISTRA TU HISTORIAL DE VOZ

Puedes revisar, escuchar y eliminar las grabaciones de voz asociadas con tu cuenta desde la app de Alexa en cualquier momento. Para eliminar tus grabaciones de voz, di:

"Alexa, elimina lo que acabo de decir".

"Alexa, elimina todo lo que he dicho".



SERVICIO AL CLIENTE

Para obtener ayuda y resolver problemas, ve a la sección Ayuda y comentarios de la app de Alexa, visita amazon.com/devicesupport o di "Alexa, tengo un comentario".

Tú tienes el control de tu experiencia Alexa.
Consulta más información en amazon.com.mx/privacidaddealexa.

SUGERENCIAS PARA PROBAR CON ALEXA



DISFRUTA DE TUS FAVORITOS

"Alexa, pon las canciones del momento."

"Alexa, cuéntame un chiste."

"Alexa, sube el volumen."



RECIBE INFORMACIÓN

"Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy?"

"Alexa, pon las noticias."



ORGANIZA TU DÍA

"Alexa, pon una alarma para las 7 a.m. todos los martes."

"Alexa, compra toallas de papel."

"Alexa, pon un timer de 5 minutos."



COMUNÍCATE CON TUS SERES QUERIDOS

"Alexa, llama a mamá."

"Alexa, anuncia que la cena está lista."

Es posible que algunas funcionalidades deban personalizarse en la app de Alexa, que requieran una suscripción por separado o que necesiten un dispositivo adicional de Casa Inteligente compatible para usarlas. Ciertas funcionalidades y servicios pueden no estar disponibles en todos los idiomas. Consulta la app de Alexa para obtener más ejemplos y consejos.

Empieza por preguntar: "Alexa, ¿qué sabes hacer?".
También puedes detener una respuesta en cualquier momento con tan solo decir "Alexa, para".



OBTÉN RESPUESTAS

"Alexa, ¿cómo se escribe 'hermoso'?"

"Alexa, ¿qué hora es?"



CONTROLA TU CASA INTELIGENTE

"Alexa, enciende la lámpara."

"Alexa, enciende el ventilador."

