



Anatomía del Echo Spot



1. Conectar el Echo Spot


Enchufa el Echo Spot a una toma eléctrica usando el adaptador de corriente. Utiliza los artículos incluidos en la caja original del Echo Spot para obtener los mejores resultados. Al cabo de un minuto, la pantalla se encenderá y Alexa te saludará.



2. Configurar el Echo Spot

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del Echo Spot. Durante la configuración, el dispositivo se conectará a Internet para que puedas acceder a los servicios de Amazon. Asegúrate de tener a mano la clave de la red wifi.

Para obtener más información acerca del Echo Spot, ve a la sección Ayuda y comentarios de la app Alexa o visita www.amazon.com/devicesupport.



Comenzar a usar el Echo Spot

Interactuar con el Echo Spot

- En la tarjeta de Sugerencias encontrarás ayuda para empezar a usar el Echo Spot.
- Para acceder a la Configuración, desliza un dedo o varios desde la parte superior de la pantalla.
- Si pulsas brevemente el botón Micrófonos y cámara, los micrófonos y la cámara se apagarán y el indicador LED se volverá de color rojo.

App Alexa

Descarga la app Alexa en la tienda de apps. La app Alexa te permite sacarle el máximo partido al Echo Spot: úsala para consultar las solicitudes que le has hecho a Alexa y gestionar los contactos, listas, secciones de noticias, música y configuración. También puedes configurar el dispositivo desde el navegador web de tu equipo.

Clientes de España: <https://alexa.amazon.es>

Clientes de México: <https://alexa.amazon.com.mx>

Tus comentarios son importantes

Alexa aprende continuamente y con el tiempo te ofrecerá nuevas funciones y formas de realizar las tareas. Utiliza la app Alexa para enviarnos tus comentarios o visita www.amazon.com/devicesupport.