



User Manual

Model: H70B3
Govee Curtain Lights 2

English

01

Deutsch

06

Français

11

Español

16

Italiano

21

Safety Instructions

- Move **all** cribs, beds, furniture and toys away from the **lights**. Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION.
- This product is rated as **IP65 Waterproof**. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- The internal **light** sources of the string lights cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not **allow** children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter **only**.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this **luminaire shall** be effectively fixed to the **wall** if the wiring is within arm's reach.
- Keep **all** string lights out of the reach of children.


Introduction

Thanks for choosing the Govee Curtain Lights 2. These curtain **lights** are easy to **install** and can be used both indoors and outdoors. They can not **only** be used in/on curtains, bedrooms, bushes, dormitories, yards, balconies or any other places for lights and decoration, but **also** can be applied during holidays like Christmas, Valentine's Day and Halloween. With the DIY mode and Music mode, you can **also** design your own lighting effects and bring more fun to your parties.

What You Get


Item	Quantity
Curtain Light	1
Adapter	1
Control Box	1
User Manual	1

At a Glance



- ❶ Power Adapter
- ❷ Control Box
- ❸ Waterproof Connector
- ❹ Repeater
- ❺ Wire Adapter
- ❻ Hooks
- ❼ Plastic Strap

- Press to turn the light on or off.
- Long press for 5 seconds to reset.



Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H70B3."
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Power Input	AC 100-240V(US Plug) AC 200-240V (EU&BS Plug)
Power Output	36VDC 1A
Size	4.9ft*6.5ft(1.5m*2m) / PCS
Light Color	RGB
Waterproof	Control Box (IP65) String Light (IP65)
Working Temperature	-20-40°C/-4-104°F

Troubleshooting

1. Failed to connect to Govee Home App.

- Make sure the curtain lights are connected to power.
- Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
- Keep your smartphone close to the control box and try again.

2. Missing parts/Receiving products from a secondary sale.

- Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service in the app for replacements.
- If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service in the app for a replacement.

3. Network failure

- Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz, and your smartphone's Bluetooth is on.
- Long press the control box for more than 5s to reset the whole light. Unbind and then rebind the light.

- If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
 - Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
 - If the above methods cannot solve your problems, please contact customer service in the app to replace the control box.
4. App operation guide is needed.
- Open Govee Home App, tap My Profile>> Govee Instructions>> App Guide>> How to Use, to find more details.
- If your problem persists, please contact Customer Support.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie alle Kinderbetten, Möbel und Spielzeuge weg von den Leuchten. Binden Sie die Unterseite der Lichterkette nicht zusammen und bilden Sie keine Schlaufen, da sich diese um den Hals eines Kindes wickeln und zum ERSTICKEN führen könnten.
- Dieses Produkt ist nach IP65 als wasserdicht eingestuft. Es kann im Freien verwendet werden, darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Die internen Lichtquellen der Lichterketten können nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.
- Bewahren Sie alle Lichterketten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Vorhanglichter 2 entschieden haben. Diese Vorhanglichter sind einfach zu installieren und können sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Sie können in/auf Vorhängen, Schlafzimmern, Büschen, Schlafsälen, Gärten, Balkonen oder anderen Orten als Beleuchtung und Dekoration verwendet werden. Sie bieten sich auch hervorragend an Feiertagen wie Weihnachten, Valentinstag und Halloween an. Mit dem

DIY-Modus und dem Musik-Modus können Sie auch Ihre eigenen Lichteffekte entwerfen und mehr Atmosphäre auf Ihre Partys bringen.

Das erhalten Sie


Artikel	Menge
Vorhanglicht	1
Adapter	1
Steuergerät	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick



- 1 Netzadapter
- 2 Steuergerät
- 3 Wasserdichter Stecker
- 4 Verstärker
- 5 Kabeladapter
- 6 Haken
- 7 Kunststoffband

- Drücken Sie diese Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang drücken.



Steuergerät

Verknüpfung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Einen WLAN-Router, der die Bandbreiten 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



1. Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H70B3“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfung abzuschließen.

Technische Daten

Stromeingang	AC 100-240V (US-Stecker) AC 200-240V (EU- und BS-Stecker)
Leistung	36VDC 1A
Größe	1,5 m x 2 m / PCS
Lichtfarbe	RGB
Wasserdicht	Steuergerät (IP65) Lichterketten (IP65)
Betriebstemperatur	-20-40 °C

Problembehebung

1. Es konnte keine Verbindung zur Govee Home-App hergestellt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass die Vorhanglichter an die Stromversorgung angeschlossen sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
 - Halten Sie Ihr Smartphone in der Nähe des Steuergeräts und versuchen Sie es erneut.
2. Fehlende Teile/Erhalt von Produkten aus einem Zweitverkauf.
 - Sehen Sie sich die Bilder auf der Webseite an, um festzustellen, welche Teile fehlen, und kontaktieren Sie den Kundendienst in der App, um die notwendigen Ersatzteile zu erhalten.
 - Wenn Sie ein Produkt aus einem Zweitverkauf erhalten haben oder ein Produkt, das nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der App, um Ersatz zu erhalten.
3. Netzausfall
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN zu Hause auf 2,4 GHz eingestellt und das Bluetooth Ihres Smartphones aktiviert ist.

- Drücken Sie **länger als 5 Sekunden** auf das Steuergerät, um die Beleuchtung **als ganze** zurückzusetzen. Lösen Sie die Verbindung der Lichterkette und verbinden Sie sie erneut.
 - Wenn das Licht zu weit vom WLAN entfernt ist, bringen Sie das Gerät näher an das WLAN heran und **stellen** Sie dann erneut eine Verbindung zum Netzwerk her.
 - Überprüfen Sie, ob ggf. zu viele Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn das der **Fall** ist, wechseln Sie zu einem anderen Netzwerk.
 - Wenn die oben genannten Methoden Ihre Probleme nicht **lösen** können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der App, um den Steuerkasten auszutauschen.
4. Sie benötigen eine Bedienungsanleitung für die App.
- Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie auf „Mein Profil“ > „Govee-Bedienungsanleitung“ > „App-Anleitung“ > „Verwendung“, um weitere Details zu erfahren.
- Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Kundendienst

-  Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Consignes de sécurité

- Éloignez tous les berceaux, les lits, les meubles et les jouets des lumières. Ne nouez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boucles, car elles pourraient s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
- Ce produit est classé comme étanche IP65. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Les sources lumineuses internes des guirlandes lumineuses ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, le produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans être surveillés par un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Tenez toutes les guirlandes lumineuses hors de portée des enfants.

Introduction


Merci d'avoir choisi les rideaux lumineux Govee 2. Ces rideaux lumineux sont faciles à installer et peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils peuvent non seulement être utilisés dans/sur les rideaux, les chambres, les buissons, les dortoirs, les cours, les balcons

ou tout autre endroit pour l'éclairage et la décoration, mais aussi pendant les fêtes comme Noël, la Saint-Valentin et Halloween. Grâce au mode DIY et au mode Musique, vous pouvez également créer vos propres effets lumineux et rendre vos fêtes encore plus amusantes.

Contenu du carton


Article	Quantité
Rideau lumineux	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Manuel d'utilisation	1

En bref



- ① Adaptateur secteur ② Boîtier de commande ③ Connecteur étanche
- ④ Répétiteur ⑤ Adaptateur de fil ⑥ Crochets
- ⑦ Sangle en plastique

- Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.



Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



1. Téléchargez l'application Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H70B3. »
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation	AC 100-240V (prise US) AC 200-240V (prise EU & BS)
Puissance de sortie	36 V CC 1A
Taille	4,9 pieds * 6,5 pieds (1,5 m * 2 m) / PCS
Couleur d'éclairage	RGB
Étanche	Boîtier de commande (IP65) Guirlande lumineuse (IP65)
Température de fonctionnement	-20-40°C/-4-104°F

Dépannage

1. Échec de la connexion à l'application Govee Home.
 - Assurez-vous que les rideaux lumineux sont connectés à l'alimentation électrique.
 - Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - Gardez votre smartphone à proximité du boîtier de commande et réessayez.
2. Pièces manquantes/Réception de produits provenant d'une vente secondaire.
 - Vérifiez les images sur la page Web pour confirmer quelles pièces sont manquantes et contactez le service clients dans l'application pour les remplacements.
 - Si vous avez reçu un produit provenant d'une vente secondaire ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service clients dans l'application pour un remplacement.
3. Panne de réseau
 - Assurez-vous que le Wi-Fi de votre maison est de 2,4 GHz et que le

Bluetooth de votre smartphone est activé.

- Appuyez **longuement** sur le **boîtier de commande** pendant **plus de 5 secondes** pour **réinitialiser toute la guirlande**. Déconnectez puis reconnectez la guirlande.
- Si la guirlande est trop éloignée du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez-vous au réseau.
- Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
- Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre vos problèmes, veuillez contacter le service client dans l'application pour remplacer le boîtier de commande.

4. Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.

- Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur **Mon profil>>**
Instructions Govee>> Guide de l'application>> Comment utiliser, pour obtenir de **plus amples informations**.
Si votre problème persiste, veuillez contacter le service client.

Service clients

- 🛡️ Garantie : Garantie limitée de 12 mois
- 🔑 Assistance : Assistance technique à vie
- ✉️ E- mail : support@govee.com
- 🌐 Site Internet officiel : www.govee.com
- 📺 @Govee 📷 @govee_official 🎵 @govee.official
- 🐦 @Goveeofficial 📘 @Govee,smarthome

Instrucciones de seguridad

- Aparte las cunas, camas, muebles y juguetes de las luces. No ate la parte inferior de la guirnalda de luces ni forme lazos, ya que esto podría enrollarse alrededor del cuello de los niños y causar ASFIXIA.
- Este producto tiene un grado de resistencia al agua IP65. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- Las fuentes de luz internas de la guirnalda de luces no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- Mantenga todas las guirnaldas de luces lejos del alcance de los niños.

Introducción


Gracias por elegir las Luces de cortina Govee 2. Las luces de cortina son fáciles de instalar y se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Se pueden usar en cortinas, dormitorios, habitaciones, patios, balcones o cualquier otro lugar como luces y decoración y, además, también se pueden usar durante fechas señaladas como

Navidad, San Valentín y Halloween. Con el Modo DIY y el Modo de música, también puede diseñar sus propios efectos lumínicos para ser el alma de la fiesta.

Contenido


Artículo	Cantidad
Luces de cortina	1
Adaptador	1
Caja de control	1
Manual del usuario	1

De un vistazo



- ① Adaptador de corriente ② Caja de control ③ Conector resistente al agua
- ④ Repetidor ⑤ Adaptador de cable ⑥ Ganchos
- ⑦ Correa de plástico

- Pulse para encender o apagar las luces.
- Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer.



Cómo emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Qué necesita:

- Un **rúter Wi-Fi compatible** con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un **smartphone o tablet** con iOS o Android.



1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
2. Active el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H70B3".
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Potencia absorbida	100-240 V CA (enchufes de EE. UU.) 200-240 V CA (enchufes de UE y RU)
Salida de potencia	36 V CC 1A
Tamaño	1,5*2 m (4,9*6,5 pies) / PCS
Color de la luz	RGB
Resistencia al agua	Caja de control (IP65) Guirnalda de luces (IP65)
Temperatura de funcionamiento	-20 a 40 °C/-4 a 104 °F

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Asegúrese de que las luces de cortina estén conectadas a la corriente.
- Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté habilitado.
- Acerque su smartphone a la caja de control e intente conectarse de nuevo.

2. Piezas faltantes/Recibir productos de una venta secundaria.

- Consulte las imágenes en la página web para confirmar qué piezas faltan y comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener reemplazos.
- Si recibió un producto de una venta secundaria o un producto que no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener un reemplazo.

3. Fallo de red

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi de su hogar sea de 2,4 GHz y que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté activado.

- Mantenga presionada la caja de control más de 5 segundos para restablecer toda la luz. Desvincule y luego vuelva a vincular la luz.
 - Si las luces están demasiado lejos del Wi-Fi, acerque el dispositivo al router y vuelva a conectarse a la red.
 - Compruebe si hay demasiados dispositivos conectados a la red. Si es así, cambie a otra red.
 - Si los métodos anteriores no pueden resolver sus problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para reemplazar la caja de control.
4. Se necesita una guía de funcionamiento de la aplicación.
- Abra la aplicación Govee Home, toque Mi perfil >> Instrucciones de Govee >> Guía de la aplicación >> Cómo utilizarla, para encontrar más detalles.
- Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Web oficial: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di sicurezza

- Sposta tutte le culle, i letti, i mobili e i giocattoli lontano dalle luci. Non annodare la parte inferiore della catena di luci formando anelli perché potrebbe avvolgersi intorno al collo di un bambino e causarne il SOFFOCAMENTO.
- Questo prodotto è classificato come impermeabile IP65. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Le sorgenti luminose interne delle catene di luci non sono sostituibili. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Tenere tutte le catene di luci fuori dalla portata dei bambini.

Introduzione


Grazie per aver scelto le Luci per tende Govee 2. Queste luci per tende sono facili da installare e possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. Non solo possono essere utilizzate in/su tende, camere da letto, cespugli, dormitori, cortili, balconi o qualsiasi altro luogo per luci e decorazioni, ma possono anche essere applicate durante le festività

come Natale, San Valentino e Halloween. Con la modalità Fai-da-te e la modalità Musica, puoi anche progettare i tuoi effetti di luce e portare più divertimento alle feste.


Contenuto

Articolo	Quantità
Luce per tende	1
Adattatore	1
Centralina di controllo	1
Manuale utente	1

In sintesi



- Premi per accendere o spegnere la luce.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.



Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



1. Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H70B3".
4. Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso alimentazione	CA 100-240V (spina americana) CA 200-240V (spina europea e BS)
Potenza in uscita	36 V CC 1A
Dimensioni	4,9 piedi*6,5 piedi (1,5 m*2 m) / PCS
Colore luce	RGB
Impermeabile	Centralina di controllo (IP65) Stringa di luci (IP65)
Temperatura di lavoro	-20-40°C/-4-104°F

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Assicurati che le luci per tende siano collegate all'alimentazione.
- Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia abilitato.
- Tieni lo smartphone vicino alla centralina di controllo e riprova.

2. Parti mancanti/Ricezione di prodotti da una vendita secondaria.

- Controlla le immagini sulla pagina web per verificare quali parti mancano e contatta il servizio clienti nell'app per le sostituzioni.
- Se hai ricevuto un prodotto da una vendita secondaria o un prodotto che non funziona correttamente, contatta il servizio clienti nell'app per una sostituzione.

3. Errore di rete

- Assicurati che la rete Wi-Fi di casa sia a 2,4 GHz e che il Bluetooth dello smartphone sia attivo.
- Premi a lungo la centralina di controllo per più di 5 secondi per ripristinare l'intera luce. Scollega e poi ricollega la luce.
- Se la luce è troppo lontana dal Wi-Fi, avvicina il dispositivo al Wi-Fi, quindi riconnettiti alla rete.

- Controlla se ci sono troppi dispositivi collegati alla rete. In tal caso, passa a un'altra rete.
 - Se i metodi sopra indicati non riescono a risolvere i tuoi problemi, contatta il servizio clienti nell'app per sostituire la centralina di controllo.
4. È necessaria la guida al funzionamento dell'app.
- Per ulteriori dettagli, apri l'app Govee Home, tocca **Il mio profilo >>** Istruzioni Govee >> Guida all'app >> Come si usa.
- Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Assistenza clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito Web ufficiale:** www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the **UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023**, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.gov-ee.com/doc



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de

collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambiance lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another

manufacturer's lighting chain.

Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer

This product can be connected up to 3 pieces when in use.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Verbinden Sie die Teile dieser Beleuchtungskette nicht mit Teilen einer Beleuchtungskette eines anderen Herstellers.

Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckern hergestellt werden. Offene Enden müssen vor Gebrauch abgedichtet werden.

Ersetzen Sie defekte Lampen sofort durch Lampen desselben Typs wie geliefert oder eines vom Hersteller spezifizierten Typs.

Dieses Produkt kann bei Verwendung maximal 3 Stück zusammengesetzt werden.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el

embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos. No interconecte partes de esta cadena de iluminación con partes de otra cadena de iluminación del fabricante.

La interconexión se realizará solo mediante el uso de los conectores suministrados. Cualquier extremo abierto debe ser sellado antes de su uso.

Reemplace las lámparas fallidas inmediatamente por lámparas del mismo tipo que se entregaron o de un tipo especificado por el fabricante.

Este producto puede conectarse hasta 3 piezas cuando se utiliza.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Ne connectez pas les parties de cette chaîne d'éclairage avec celles d'une autre chaîne d'éclairage du fabricant.

L'interconnexion ne doit être réalisée qu'à l'aide des connecteurs fournis. Toutes extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.

Remplacez immédiatement les lampes défectueuses par des lampes du même type que celles livrées ou d'un type spécifié par le

fabricant.

Ce produit peut être connecté jusqu'à 3 pièces lorsqu'il est utilisé.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.

Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

Non interconnettere parti di questa catena luminosa con parti di un'altra catena luminosa del produttore.

L'interconnessione deve essere effettuata solo mediante l'uso dei connettori forniti. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.

Sostituire immediatamente le lampade fallite con lampade dello stesso tipo consegnate o di un tipo specificato dal produttore.

Questo prodotto può essere collegato fino a 3 pezzi quando in uso.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1.Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2.Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

This product contains a light source of energy efficiency class G

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	459.4nm	97.9%
Green	523.4nm	79.7%
Red	622.2nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 10000K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	459,4nm	97,9%
Grün	523,4nm	79,7%
Rot	622,2nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 10000K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	459,4nm	97,9%
Verde	523,4nm	79,7%
Rojo	622,2nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 10000K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	459,4nm	97,9%
Vert	523,4nm	79,7%
Rouge	622,2nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Reference control settings: 10000K, "White Light" in Govee Home App.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	459,4nm	97,9%
Verde	523,4nm	79,7%
Rosso	622,2nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 10000K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



Raccolta Carta



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com